

Bestellen Sie die Brimex Pro Nature Produkte für die Optimale Pflege Ihrer Stahlmöbel bequem über den Forster-Küchenservice.

Commandez tranquillement les produits Brimex Pro Nature pour l'entretien optimal de vos meubles en acier par l'intermédiaire du Service Cuisines Forster.

Ordinate i prodotti Brimex Pro Nature comodamente tramite il servizio cucine Forster per una manutenzione ottimale dei vostri mobili in acciaio.

Order Brimex Pro Nature products for optimal care of your steel furniture quickly and easily from the Forster Kitchen Service Unit.

Forster Küchen - & Kühltechnik AG

Forster Küchenservice

Egnacherstrasse 37

9320 Arbon

Tel.: +41 71 447 46 45

Fax: +41 71 447 46 96

Forster-kuechenservice@afg.ch

www.kuechenservice.forster-kuechen.ch

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Forster Küchenmöbel

Notice de nettoyage et d'entretien des meubles de cuisine Forster

Istruzioni di pulizia e manutenzione per i mobili da cucina Forster

Cleaning and care instructions for Forster kitchen furniture



AFG

Arbonia-Forster-Holding AG

FOR-09-D01-DEFI

forster

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Forster Küchenmöbel

Verwenden Sie für die Pflege ihrer Küche immer ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Setzen Sie auf keinen Fall Scheuerpulver, scheuernde Putzmittel (z.B. Vim, handelsübliche Chromstahl-Reiniger), scharfe Reinigungsmittel, scheuernde Putzschwämme (z.B. Scotch-Brite) und keine chlorhaltigen Mittel ein.

Oberflächen Color Line und Metallic Line

Verwenden Sie zur Reinigung leichter Verschmutzungen **Brimex ProNature (Top Forte)** oder verdünntes Spülmittel. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir **Brimex ProNature (Sanitop)**.

Oberflächen Inox Line

Zur Reinigung der Stahloberfläche empfehlen wir den **Brimex ProNature (Sanitop)**, verdünntes Spülmittel oder Essigwasser. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen das Konzentrat gemäss der Pflegeanleitung.

Arbeitsplatten

Granit

Leichte Verschmutzungen lassen sich mit verdünntem Spülmittel abwischen. Bei sichtbaren Fettflecken sprühen Sie K2r oder einen ähnlichen Kleiderreinigungsspray auf; lassen Sie das sich beim Verdunsten des Lösungsmittels bildende Pulver über Nacht liegen und wischen Sie es am nächsten Morgen trocken weg. Wiederholen Sie nötigenfalls diesen Vorgang mehrmals. Vermeiden Sie aggressive Putzmittel oder Scheuerpulver.

Mineralwerkstoff (Corian, Hi-Macs)

Für die tägliche Pflege reinigen Sie die Spülen, Lavabos und Arbeitsflächen mit einem feuchten Mikrofaserlappen und trocknen Sie mit einem trockenen Lappen nach.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein paar Spritzer eines sanften Scheuerpulvers (z. Bsp. Vif oder Potz) auf die feuchte Fläche und putzen Sie die Fläche in kreisförmigen Bewegungen mit einem Reinigungsschwamm oder einem weichen Lappen. Anschliessend mit warmem Wasser gründlich nachspülen und die Fläche trocknen.

Quartzwerkstoff (Silestone, Zodiaq); polierte glänzende Oberflächen

Zur täglichen Pflege genügen ein feuchtes Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel, wie etwa ein Allzweckreiniger oder ein Spülmittel. Zur intensiven Reinigung empfehlen wir warmes Wasser mit CIF Cream. Um die Arbeitsplatte zu reinigen, benutzen Sie stets ein sauberes, feuchtes Tuch und genügend warmes Wasser.

Hartnäckige Flecken lassen sich mit unverdünnter CIF Cream auf einem weichen Schwamm entfernen. Wischen Sie den Fleck weg und spülen Sie mit warmem Wasser nach.

Eventuell können Sie einen Kunststoff-Spatel benutzen, um feststehende Essensreste zu entfernen.

Geschliffene matte Oberflächen

Fettflecken und Fingerabdrücke sind auf einer fein geschliffenen Oberfläche eher sichtbar. Die Oberfläche nimmt sie jedoch nicht auf. Dadurch sind sie leicht zu entfernen. Pflegen Sie die Arbeitsfläche wie eine glänzende Oberfläche.

Edelstahl

Verwenden Sie spezielle Chromstahlreiniger oder ein mildes Putzmittel. Ein besonderer Tipp: versuchen Sie es mit etwas Essigwasser! Anschliessend gründlich trockenreiben. Bitte verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Säuren.

Kunstharz

Verwenden Sie für die Reinigung von Küchenfronten und Innenflächen Wasser und Seife oder ein mildes, flüssiges Spülmittel.

Bitte keine Säure, Politur, Wachs oder scharfe Putzmittel anwenden! Vorsicht mit überhitztem Kochgeschirr!

Massivholz

Benutzen Sie zur Reinigung Ihrer Holzabdeckung keine Reinigungsmittel oder sonstige chemische Substanzen! Benutzen Sie keine Mikrofasertücher. Behandelte Holzplatten lassen sich am einfachsten mit einem feuchten Lappen reinigen. Je nach Oberflächen-Finish ist eine Massivholzabdeckung unterschiedlich zu pflegen. Daher empfehlen wir, die Angaben des Lieferanten zu beachten.

Elektro-/Einbauapparate

Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitungen der Apparatersteller.

Reinigungsmittel ProNature Top Forte (Normale Grundreinigung)

Alkalischer Kraftreiniger und Fettlöser rund um die Küche. **Reines Naturprodukt.** Entfernt Griffspuren, Fett- und die meisten Flecken von harten Küchen-Oberflächen.



Dosieren und Nachfüllen der Sprayflasche

Die Sprayflasche wird durch eine Drehbewegung der Sprühpistole geöffnet. Flasche spülen und bis zur unteren dicken Markierung mit lauwarmem Wasser füllen (ca. 500ml). Das Konzentrat bis zur oberen schmalen Linie auffüllen. Sprühpistole wieder aufsetzen und sanft nach unten drücken.

Anwendung:

1. Das Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch waschen (bis 95°C; bitte keinen Weichspüler verwenden).
2. ProNature Top Forte aus der Sprayflasche oder pur aus der Dosierflasche auf das noch feuchte Mikrofasertuch auftragen und schmutzige Stellen abreiben.
3. Wenn nötig den Vorgang wiederholen.
4. Anschliessend mit ausgewaschenem Mikrofasertuch nach reiben und saubere Fläche trocken reiben.

Sicherheitshinweise:

Bei Hautreizung Handschuhe tragen.

Bei Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten mit fliessendem Wasser spülen, dann einen Arzt aufsuchen.

Nach Einnahme/Verschlucken: Reichlich Wasser trinken und unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Erbrechen vermeiden.

ProNature Sanitop (Intensiv Reinigung)

Saurer Kraftreiniger. Reines Naturprodukt. Entfernt Griff-Spuren und Kalkrückstände



Dosieren und Nachfüllen der Sprayflasche

Die Sprayflasche wird durch eine Drehbewegung der Sprühpistole geöffnet. Flasche spülen und bis zur unteren dicken Markierung mit lauwarmem Wasser füllen (ca. 500ml). Das Konzentrat bis zur oberen schmalen Linie auffüllen. Sprühpistole wieder aufsetzen und sanft nach unten drücken.

Anwendung:

1. Das Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch waschen.
2. ProNature Sanitop aus der Sprayflasche auf das noch feuchte Mikrofasertuch auftragen und schmutzige Stellen abreiben.
3. Wenn nötig den Vorgang wiederholen.
4. Anschliessend mit ausgewaschenem Mikrofasertuch nach reiben und die saubere Fläche trocken reiben.

Sicherheitshinweise:

Vor und nach der Reinigung von Fliesen die Fugen unbedingt mit reichlich Wasser spülen.

Bei Hautreizung Handschuhe tragen.

Einatmen des Sprühnebels vermeiden (Reizwirkung).

Bei Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten mit fliessendem Wasser spülen, dann einen Arzt aufsuchen.

Bei Einnahme / Verschlucken: Sofort einen Arzt aufsuchen. Reichlich Wasser trinken; Erbrechen vermeiden.

Notice de nettoyage et d'entretien des meubles de cuisine Forster

Pour l'entretien de votre cuisine, utilisez toujours un chiffon doux ou une éponge. N'utilisez en aucun cas de la poudre à récurer, des produits nettoyants abrasifs (Vim, nettoyants courants pour acier chromé, par ex.), des produits ménagers agressifs, des éponges à côté abrasif (Scotch-Brite, par ex.) ou des produits à base de chlore.

Surface Color Line et Metallic Line

Pour le nettoyage des salissures légères, utilisez **Brimex Pro Nature (Top Forte)** ou du produit de vaisselle dilué. Contre les salissures plus importantes, nous recommandons **Brimex ProNature (Sanitop)**.

Surfaces Inox Line

Pour le nettoyage de la surface aspect acier, nous recommandons **Brimex ProNature (Sanitop)**, du produit de vaisselle dilué ou de l'eau vinaigrée. Contre les salissures plus importantes, utilisez le concentré conformément à la notice d'entretien.

Plans de travail

Granit

Les salissures légères s'enlèvent avec du produit de vaisselle dilué. En cas de traces de graisse visibles, vaporisez du K2r ou un spray nettoyant pour vêtements similaire, laissez agir la poudre qui subsiste après évaporation du solvant pendant une nuit et essuyez-la à sec le lendemain matin. Renouvelez l'opération si nécessaire.

Évitez la poudre à récurer ou les nettoyants agressifs.

Matériau minéral (Corian, Hi-Macs)

Pour l'entretien quotidien, nettoyez les éviers, lavabos et plans de travail à l'aide d'un chiffon microfibrés humide, puis séchez-les avec un chiffon sec.

En cas de salissures tenaces, projetez quelques giclées de poudre à récurer douce (Vif ou Potz, par ex.) sur la surface humide et frottez en effectuant des mouvements circulaires avec une éponge ménagère ou un chiffon doux. Rincez ensuite soigneusement à l'eau chaude et essuyez la surface.

Matériau de quartz (Silestone, Zodiaq), surfaces polies, brillantes

Un chiffon humide et un produit nettoyant neutre, comme un nettoyant multi-usage ou du produit de vaisselle, suffisent pour le nettoyage quotidien.

Pour le nettoyage intensif, nous recommandons de l'eau chaude avec du CIF Crème.

Utilisez toujours un chiffon propre et humide avec suffisamment d'eau chaude pour nettoyer le plan de travail.

Les taches tenaces s'enlèvent avec du CIF Crème pur sur une éponge douce. Éliminez la tache et rincez ensuite à l'eau chaude. Vous pouvez si nécessaire employer une spatule en plastique pour détacher les restes alimentaires collés.

Surfaces poncées, mates

Les taches de graisse et les traces de doigts sont plutôt visibles sur une surface finement poncée. Toutefois, elles ne pénètrent pas la surface. Elles sont donc faciles à éliminer. Entretenez le plan de travail de la même manière qu'une surface brillante.

Inox

Utilisez un nettoyant spécial pour l'acier chromé ou un produit ménager doux. Astuce spéciale : essayez avec un peu d'eau vinaigrée ! Séchez ensuite soigneusement. Veuillez ne pas utiliser de laine d'acier ni d'acides.

Résine synthétique

Utilisez de l'eau et du savon ou un liquide vaisselle doux pour nettoyer les façades et surfaces intérieures des cuisines. Veuillez ne pas utiliser d'acide, de vernis, de cire ou de produits ménagers agressifs ! Attention avec les ustensiles de cuisson très chauds !

Bois massif

N'utilisez pas de produits ménagers ou d'autres substances chimiques pour le nettoyage de votre recouvrement en bois ! Le plus simple pour nettoyer les plans en bois traité est de leur passer un coup de chiffon humide. Un recouvrement en bois massif s'entretient différemment en fonction de la finition de surface. C'est pourquoi nous recommandons de suivre les consignes du fournisseur.

Appareils électroménagers/ électroménager encastré

Suivez le mode d'emploi du fabricant de l'appareil.

Produits nettoyants

ProNature Top Forte (Nettoyage normal)



Nettoyant puissant et dégraissant alcalin pour la cuisine. **Produit totalement naturel.** Elimine les traces de doigts, les taches de graisses et la plupart des salissures des surfaces de cuisine.

Dosage et remplissage du pulvérisateur

Le pulvérisateur s'ouvre d'un mouvement rotatif du pistolet. Rincer la bouteille et la remplir d'eau tiède jusqu'au trait inférieur épais (env. 500 ml). Ajouter du concentré jusqu'au trait supérieur fin. Remettre le pistolet pulvérisateur en place et le pousser doucement vers le bas.

Utilisation :

1. Laver le chiffon microfibrés avant la première utilisation (à 95°C max., ne pas utiliser d'adoucissant).
2. Sur le chiffon encore humide, vaporiser ProNature Top Forte à l'aide du pulvérisateur ou verser directement le produit pur du flacon doseur et frotter les endroits sales.
3. Renouveler l'opération si nécessaire.
4. Repasser ensuite un coup de chiffon microfibrés rincé et sécher la surface propre.

Consignes de sécurité :

Porter des gants en cas d'irritations cutanées. En cas de contact avec les yeux : rincer les yeux, paupières ouvertes, pendant 15 minutes sous l'eau courante, puis consulter un médecin. En cas d'ingestion : **boire abondamment de l'eau** et consulter immédiatement un médecin. Eviter de vomir.

ProNature Sanitop (Nettoyage intensif)

Nettoyant puissant acide. Produit totalement naturel.

Élimine les traces de doigts et les résidus calcaires.

Dosage et remplissage du pulvérisateur

Le pulvérisateur s'ouvre d'un mouvement rotatif du pistolet. Rincer la bouteille et la remplir d'eau tiède jusqu'au trait inférieur épais (env. 500 ml).

Ajouter du concentré jusqu'au trait supérieur fin. Remettre le pistolet pulvérisateur en place et le pousser doucement vers le bas.

Utilisation :

1. Laver le chiffon microfibras avant la première utilisation.
2. Sur le chiffon encore humide, vaporiser **ProNature Sanitop** à l'aide du pulvérisateur et frotter les endroits sales.
3. Renouveler l'opération si nécessaire.
4. Repasser ensuite un coup de chiffon microfibras rincer et sécher la surface propre.

Consignes de sécurité :

Avant et après le nettoyage d'un carrelage, il est impératif de rincer abondamment les joints à l'eau.

Porter des gants en cas d'irritations cutanées.

Éviter d'inhaler le produit vaporisé (effet irritant).

En cas de contact avec les yeux : rincer les yeux, paupières ouvertes, pendant 15 minutes sous l'eau courante, puis consulter un médecin.

En cas d'ingestion : consulter immédiatement un médecin. Se rincer la bouche et boire abondamment de l'eau, éviter de vomir.



Istruzioni di pulizia e manutenzione per i mobili da cucina Forster

Per la pulizia della cucina utilizzare sempre un panno morbido o una spugna. Non utilizzare mai polveri abrasive, detersivi abrasivi (ad es. Vim, un comune detersivo per l'acciaio cromato), detersivi aggressivi, spugne abrasive (tipo Scotch-Brite) e prodotti che contengono cloro.

Superfici Color Line e Metallic Line

Per la pulizia dello sporco più leggero utilizzare **Brimex Pro Nature (Top Forte)** o un detersivo diluito. In caso di sporco più ostinato consigliamo **Brimex ProNature (Sanitop)**.

Superfici Inox Line

Per la pulizia delle superfici effetto acciaio consigliamo **Brimex ProNature (Sanitop)**, un detersivo diluito o acqua e aceto. In caso di sporco ostinato utilizzare il concentrato, come indicato nelle istruzioni di pulizia.

Piani di lavoro

Granito

Lo sporco leggero si può eliminare con un detersivo diluito. In caso di macchie di grasso visibili, spruzzare K2r o uno spray simile per la smacchiatura degli abiti; lasciare agire per una notte la polvere che si crea per nebulizzazione del solvente, rimuovendola una volta asciutta la mattina dopo. Ripetere questa procedura più volte se necessario. Non utilizzare detersivi aggressivi o polveri abrasive.

Materiali minerali (Corian, Hi-Macs)

Per la manutenzione quotidiana pulire lavelli, lavabi e superfici di lavoro con un panno in microfibra umido e asciugare con un panno asciutto.

In caso di sporco ostinato, spruzzare un paio di volte una polvere abrasiva delicata (ad es. Vif o Potz) sulla superficie umida e pulire con movimenti circolari con una spugna o un panno morbido. Quindi risciacquare accuratamente con acqua calda e asciugare la superficie.

Materiali al quarzo (Silestone, Zodiaq); superfici lucidate e lucide

Per la manutenzione quotidiana sono sufficienti un panno umido e un prodotto di pulizia neutro, come ad esempio un detergente universale o un detersivo.

Per una pulizia profonda consigliamo di utilizzare acqua calda e CIF in crema.

Per la pulizia del piano di lavoro utilizzare sempre un panno umido pulito e abbondante acqua calda.

Le macchie più ostinate si possono rimuovere applicando CIF in crema puro su una spugna. Eliminare la macchia strofinando, successivamente sciacquare con acqua calda.

Eventualmente utilizzare una spatola di plastica per eliminare i residui di cibo incrostati.

Superfici opache levigate

Le macchie di grasso e le impronte sono visibili anche sulle superfici finemente levigate. Tuttavia la superficie non le assorbe, e sono quindi facili da eliminare. Pulire la superficie di lavoro come una qualsiasi superficie lucida.

Acciaio

Utilizzare i prodotti di pulizia specifici per l'acciaio cromato o un detergente delicato. Un consiglio particolare: provare con un po' di acqua e aceto! Poi asciugare accuratamente strofinando. Non utilizzare lana d'acciaio e prodotti acidi.

Resina sintetica

Per la pulizia utilizzare acqua e sapone o un detergente liquido delicato per le ante e le superfici interne. Non utilizzare acidi, lucidi, cera o detersivi aggressivi! Attenzione alle stoviglie che scottano!

Legno massiccio

Per la pulizia delle superfici in legno non utilizzare detersivi o altre sostanze chimiche! Il modo più semplice per pulire i piani in legno trattati è un panno umido. A seconda della finitura, le superfici in legno vanno trattate in maniera diversa. Pertanto consigliamo di seguire le indicazioni del fornitore.

Elettrodomestici da incasso

Seguire le indicazioni per l'uso del produttore.

Detergenti

ProNature Top Forte (Pulizia ordinaria)

Detergente alcalino forte e sgrassante, efficace su tutta la cucina.

Prodotto totalmente naturale



Rimuove segni di impronte, macchie di grasso e altri tipi di macchie dalle superfici dure della cucina.

Dosaggio e ricarica del contenitore spray

Lo spray si apre ruotando la pistola a spruzzo. Lavare il contenitore e riempirlo con acqua tiepida fino alla grossa tacca inferiore (ca. 500 ml). Versare il concentrato fino alla sottile tacca superiore. Riposizionare la pistola a spruzzo e premere delicatamente verso il basso.

Applicazione:

1. Prima del primo utilizzo lavare il panno in microfibra (fino a 95° C; non utilizzare ammorbidenti).
2. Applicare ProNature Top Forte spruzzandolo o versandolo puro dal contenitore di dosaggio sul panno in microfibra ancora umido, e strofinare i punti da pulire.
4. Se necessario ripetere l'operazione
5. Successivamente strofinare con il panno in microfibra lavato e asciugare la superficie pulita.

Istruzioni di sicurezza:

In caso di irritazioni della pelle indossare i guanti

In caso di contatto con gli occhi: risciacquare gli occhi con la palpebra aperta per almeno 15 minuti con acqua corrente, quindi consultare un medico

In caso di ingestione: bere molta acqua e consultare immediatamente un medico. Non indurre il vomito.

ProNature Sanitop (Pulizia intensiva)

Detergente acido forte. Prodotto totalmente

naturale. Rimuove impronte e residui di calcare.



Dosaggio e ricarica del contenitore spray

Lo spray si apre ruotando la pistola a spruzzo. Lavare il contenitore e riempirlo con acqua tiepida fino alla grossa tacca inferiore (ca. 500 ml). Versare il concentrato fino alla sottile tacca superiore. Riposizionare la pistola a spruzzo e premere delicatamente verso il basso.

Applicazione:

1. Prima del primo utilizzo lavare il panno in microfibra.
2. Applicare ProNature Sanitop spruzzandolo sul panno in microfibra ancora umido, e strofinare i punti da pulire.
3. Se necessario ripetere l'operazione.
4. Successivamente strofinare con il panno in microfibra lavato e **asciugare la superficie pulita.**

Istruzioni di sicurezza:

Prima e dopo la pulizia delle piastrelle è necessario lavare abbondantemente con acqua le fughe.

In caso di irritazioni della pelle indossare i guanti.

Evitare di inalare il prodotto nebulizzato (irritante).

In caso di contatto con gli occhi: risciacquare gli occhi con la palpebra aperta per almeno 15 minuti con acqua corrente, quindi consultare un medico.

In caso di ingestione: consultare subito un medico.

Risciacquare la bocca e bere molta acqua; non indurre il vomito.

Cleaning and care instructions for Forster kitchen furniture

Always use a soft cloth or sponge when cleaning your kitchen.

Never use scouring powder, abrasive cleaning products (e.g. Vim or standard commercial chrome cleaners), aggressive detergents, abrasive cleaning pads (e.g. Scotch-Brite) or chlorine-based products.

Color Line and Metallic Line surfaces

Use **Brimex Pro Nature (Top Forte)** or diluted detergents to clean minor stains. For more difficult stains we recommend **Brimex ProNature (Sanitop)**.

Inox Line surfaces

For cleaning surfaces with steel-look finishes, we recommend **Brimex ProNature (Sanitop)**, diluted detergent or a vinegar/water mixture. In the case of more stubborn stains, use the concentrate in accordance with the care instructions.

Worktops

Granite

Minor stains can be washed off with dilute detergent. In the case of visible grease spots, spray with K2r or a similar fabric stain remover spray. Leave overnight so the solvent evaporates to form a powder. Wipe away the dry powder the next morning. If necessary, repeat this procedure several times. Avoid aggressive cleaning agents and scouring powder.

Mineral products (Corian, Hi-Macs)

For daily care, clean sinks, toilets and work surfaces with a damp microfibre cloth and then wipe dry with a dry cloth. In the case of stubborn stains, give a few squirts of a gentle scouring powder (e.g. Vif or Potz) on the damp surface and clean the surface using circular movements with a cleaning sponge or soft cloth. Then rinse thoroughly with warm water and dry the surface.

Quartz products (Silestone/Zodiac); polished, shiny surfaces

For daily care a damp cloth and a neutral cleaning agent are sufficient, e.g. an all-purpose cleaner or detergent. For intensive cleaning we recommend warm water and CIF cream cleaner.

To clean the worktop, always use a clean, damp cloth and sufficient warm water.

Stubborn stains can be removed with undiluted CIF cream cleaner on a soft sponge. Wipe the stain away and rinse with warm water. If necessary, you can use a plastic spatula to remove stubborn food residues.

Ground matt surfaces

Grease spots and finger marks tend to be more visible on finely ground surfaces. However, because they are not absorbed by the surface, they are easy to remove.

Clean the worktop in the same way as for shiny surfaces.

Stainless steel

Use special chrome steel cleaners or a mild cleaning agent.

Our special tip: try a mixture of vinegar and water! Then thoroughly rub dry. Please do not use steel wool or acid detergents.

Resin

Use water and soap or a mild liquid detergent for cleaning kitchen cabinet and drawer fronts and interior surfaces.

Please do not use acid detergents, polish, wax or abrasive cleaning agents.

Be careful of hot pots and pans!

Solid wood

Do not use detergents or other chemical substances to clean your wooden surfaces. The easiest way to clean treated wood panels is with a damp cloth. The care for solid wood surfaces depends on the type of finish. We therefore recommend that you refer to the supplier's instructions.

Electrical/built-in appliances

Please refer to the operating instructions of the appliance manufacturer.

Cleaning agents

ProNature Top Forte (normal basic cleaning)

Alkaline high-performance cleaner and grease remover for the whole kitchen.

Totally natural product.



Removes fingerprints, grease and most stains from hard kitchen surfaces.

Refilling the spray bottle

Open the spray bottle by rotating the spray pistol. Rinse out the bottle and fill with lukewarm water up to the thick bottom line (approx. 500 ml). Fill with concentrate up to the thin top line. Replace the spray pistol and push down gently.

Application:

1. Wash microfibre cloth before using for the first time (up to 95 °C; do not use fabric conditioner).
2. Apply ProNature Top Forte from the spray bottle or undiluted from the dosing bottle onto the damp microfibre cloth and rub dirty areas
3. If necessary, repeat procedure
4. Then wash out microfibre cloth and rub clean surface until dry.

Safety information:

Skin irritation: Wear gloves.

Eye contact: Hold eyelid open and rinse eye for at least 15 minutes with flowing water, then visit a doctor.

Swallowed: Drink plenty of water and visit a doctor immediately.

Do not induce vomiting.

ProNature Sanitop (intensive cleaning)

**Acidic high-performance cleaner.
Totally natural product.**
Removes fingerprints and limescale.



Refilling the spray bottle

Open the spray bottle by rotating the spray pistol. Rinse out the bottle and fill with lukewarm water up to the thick bottom line (approx. 500 ml). Fill with concentrate up to the thin top line. Replace the spray pistol and push down gently.

Application:

1. Wash the microfibre cloth before using for the first time.
2. Apply ProNature Sanitop from the spray bottle to the damp microfibre cloth and wipe dirty areas.
3. If necessary, repeat procedure.
4. Then wash out microfibre cloth and rub clean surface until dry.

Safety information:

Skin irritation: Wear gloves.

Before and after cleaning tiles, make sure you rinse joints with plenty of water.

Avoid breathing in the spray (irritant). Eye contact: Hold eyelid open and rinse eye for at least 15 minutes with flowing water, then visit a doctor.

Swallowed: Visit a doctor immediately. Rinse out mouth and drink plenty of water. Do not induce vomiting.